怎么正确绘制一像素线

- 1. 简述:项目中经常会要求在控件如 tableviewcell 加上一条分割线。然后我们设置了一条高度为 1 的分割线,然后:我去,怎么这么粗,iphone4-7 上显示像 2 像素,6p、7p 上更夸张了,应该有 3 像素吧?
- 2. 解决: retain 屏幕, 屏幕一个点可能有多个像素点, 所以注意高度为1的像素不是1哦。就像上面所提的, iphone4、5、6、7 屏幕一个点是有2个像素点的, 6p、7p 屏幕一个点则有3个像素点。因此可以通过以下方式正确绘制1像素线。

```
CGFloat lineHeight = 1;
CGFloat scale = [UIScreen mainScreen].scale;
if(scale > 1){//retain屏幕
    lineHeight = (1 / scale) * lineHeight;
}
UIView *line = [[UIView alloc] initWithFrame:CGRectMake(0, self.view.frame.size.height - 1, self. view.frame.size.width, lineHeight)];
line.backgroundColor = [UIColor lightGrayColor];
[self.view addSubview:line];
```